


MODO DE USO

- 1 Conecte el calefactor a la red eléctrica.
- 2 Presione la tecla de Encendido para encender el artefacto y generar el Efecto fuego. 
- 3 Presione la tecla central para lograr una temperatura mínima. 
- 4 Presione las tres teclas para lograr la temperatura máxima. 



MEDIO AMBIENTE

-Al final de su vida útil, no arroje el calefactor junto con la basura normal del hogar. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de reciclarlo.



GARANTIA

TAS-EME S.A. garantiza al comprador de este Calefactor por el termino de 6 meses, a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de materiales, bajo condiciones normales de uso. Esta garantía no cubre roturas, rayaduras o imperfecciones de cualquier tipo ocasionadas por golpes, cualquiera haya sido su origen, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto.

Todas las reparaciones se harán únicamente en la fábrica, ubicada en Chubut 3247, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires.

Para que la garantía entre en vigencia, debe registrar la misma ingresando en la pagina web WWW.TAS-EME.COM.AR hacer click en "Garantía" y complete el formulario.

REGISTRE SU GARANTIA EN
WWW.TAS-EME.COM.AR

INDUSTRIA ARGENTINA

Fábrica: Chubut 3247 (B1824FWA) Lanús Oeste, Buenos Aires, Argentina.
T. 54 11 4262.1002 / ventas@tas-eme.com.ar

  WWW.TAS-EME.COM.AR

MANUAL DEL USUARIO



KOPER


CALEFACTOR METALICO ELECTRICO
FRONTAL - RINCONERO

Marca: TAS-EME

Modelo: KOPER ELECTRICO

Tensión: 220-240V; 50/60 Hz

Potencia: 2000W



LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR

CONSEJOS UTILES

-Antes de enchufar el calefactor, compruebe que las especificaciones técnicas del producto (tensión - potencia) se correspondan con el voltaje de la red local.

-Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.

-No deje el equipo funcionando o conectado sin vigilancia, o expuesto al aire libre para evitar cambiar la condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

-No toque el calefactor con manos o pies húmedos o mojados.

-El calefactor no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, salvo que sean supervisados acerca del uso por una persona responsable de su seguridad.

-Asegurese de que los niños no jueguen con el calefactor.

-Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este calefactor ha sido realizado, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

-En caso de averías o problemas de funcionamiento del calefactor, apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo; ponerse en contacto con el fabricante.

-Desconecte el calefactor de la red eléctrica cuando no este en uso.

-Nunca desconecte tirando del cable, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el mismo antes de desconectar la ficha del toma corriente.

-Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por el calor, aceites, cantos vivos o cortantes.

-¡MUY IMPORTANTE! El cable debe estar siempre en buen estado. Si esta dañado debe ser reemplazado por personal idóneo, con el fin de evitar situaciones de peligro.


-Algunas partes accesibles pueden estar muy calientes. Por favor mantenga sus manos y a los niños alejados.

-Coloque el calefactor sobre una superficie seca y nivelada. Asegúrese que la misma y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. No arrolle el cable alrededor y evite que cuelgue. Este seguro de que no pueda ser llevado por delante por alguna persona, mascota o que niños puedan tirar del mismo causando un accidente.

ARMADO KOPER FRONTAL


-Retire el Calefactor de la caja y colóquelo como muestra la imagen en el piso sobre un género o alfombra para que no se raye. Luego atornillar las bases a las columnas con 4 tornillos cada una.

(IMAGEN 1)




ARMADO KOPER RINCONERO

Retire el Calefactor de la caja y colóquelo como muestra la imagen, en el piso sobre un género o alfombra para que no se raye. Luego atornillar el Techo con 2 tornillos. (IMAGEN 3)



A continuación rotar el Calefactor de manera que apoye el Techo en el piso, para atornillar las Bases a las columnas con 3 tornillos a cada una (IMAGEN 4)




Luego rote nuevamente el Calefactor apoyando las Bases en el piso y ubíquelo en la esquina elegida. Por último coloque las piedras sobre el cuenco. (Imagen 2)

DESCRIPCION GENERAL


- A- Cuerpo.
- B- Calefactor.
- C- Piedras.
- D- Cuenco (efecto fuego)
- E- Cable de alimentación.
- F- Bases.

KOPER FRONTAL



KOPER RINCONERO

- A- Techo
- B- Cuerpo.
- C- Calefactor.
- D- Piedras.
- E- Cuenco (efecto fuego)
- F- Cable de alimentación.
- G- Bases.



-Luego rote el Calefactor de manera que apoyen las Bases en el piso y colóquelo en el lugar elegido. Por último coloque las piedras sobre el cuenco distribuidas uniformemente. (IMAGEN 2)

Imagen 2

