
T A S E M E


FOGONES

VERSION: 2024




Andino Kompakt

5500 calorías



Super Alpino Classic

6500 calorías



Atek Plus

7500 calorías



Los Fogones TAS-EME pueden funcionar con gas natural o gas licuado




LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR

INDICE

INDICE	
Características y garantía	2
Contenido de la caja	3
Instalación	4
Consejos útiles	5
Dimensiones	6
Encendido	7
Modo de uso del aromatizador	8
Conversión a gas licuado	9
Mantenimiento	11
Características técnicas	12

FOGONES METÁLICOS MULTIGAS

- IMAGEN RENOVADA. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO.
- FÁCIL INSTALACIÓN.
- ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO (MODELOS: SUPER ALPINO CLASSIC / ATEK PLUS).
- AROMATIZADOR DE AMBIENTES.
- PILOTO ANALIZADOR DE AMBIENTES.
- LEÑOS FABRICADOS CON MATERIAL REFRACTARIO.



FOGÓN SUPER ALPINO CLASSIC

GARANTÍA

TAS-EME S.A. garantiza al comprador de este Fogón por el término de 3 años, a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de materiales, bajo condiciones normales de uso. Esta garantía no cubre roturas, ocasionada por golpes, cualquiera haya sido su origen, y solo se mantendrá vigente si el producto es instalado por un instalador gasista Matriculado.

Todas las reparaciones se harán únicamente en la fábrica, ubicada en Chubut 3247, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires.


Para registrar su garantía, ingrese a WWW. TAS-EME.COM.AR. Dentro de la web, haga click en "Garantía" y complete el formulario "Registre su Garantía".

REGISTRE SU GARANTÍA EN WWW. TAS-EME.COM.AR





CONTENIDO DE LA CAJA



INSTALACIÓN

-Los Fogones Multigas TAS-EME vienen preparados de fábrica para ser utilizados con gas natural. No obstante, si usted debe instalarlo con gas licuado (envasado), siga los pasos de las instrucciones para la conversión (pág 9).

-La rosca de entrada de gas al Fogón es 1/4" BSP.

-Si al conectar el Fogón, por las dimensiones o la forma del Hogar; encuentra dificultades para ajustar correctamente la conexión, avúdese con un postizo roscado, va sea recto o acodado. Siempre compruebe que la conexión no tenga pérdidas.

-Pruebe el Fogón cuando esté encendido algún otro artefacto de mucho consumo. Con el Fogón en posición \(\frac{1}{2} \) (Piloto), al encender el otro artefacto, observe si la llama del mismo se acorta o disminuve. Luego ponga el Fogón en MÍNIMO O . El mismo debe encender normalmente v sin demora.

En caso de que la llama del piloto analizador del fogón disminuya/ tarde en encender el fogón al poner el MÍNIMO O o lo haga bruscamente, asemejando una pequeña explosión, puede deberse a que el reguladorde entrada domiciliaria esté mal regulado, haya demasiada pérdida de carga por la extensión de la red o la misma sea de insuficiente caudal.

-Cada Fogón está calibrado para las calorías indicadas en la etiqueta de identificación. Cualquier modificación, como por ejemplo el cambio del diámetro del inyector, implicaría una alteración en su funcionamiento haciéndolo inadecuado y riesgoso, inhabilitando la garantía.

-El Fogón deberá instalarse únicamente dentro de Hogares de material incombustible y lejos de cortinas u otros elementos con riesgo de combustión (página 5).

-No instalar el Fogón en locales sin ventilación permanente, baños, habitaciones sin ventilación y dormitorios

IMPORTANTE: La instalación deberá ser únicamente efectuada por un instalador Gasista Matriculado de acuerdo con lo establecido en las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas. El nombre y número de matrícula del instalador le serán requeridos en caso de realizar servicio técnico. Este es un **REQUISITO FUNDAMENTAL PARA** MANTENER LA GARANTÍA.

CONSEJOS ÚTILES

El Fogón cuenta con un dispositivo de **SEGURIDAD ESPECIAL** para prevenir accidentes por monóxido de carbono **(CO)** denominado Piloto Analizador.

No obstante, **NO** se debe instalar en baños ni dormitorios, ni sótanos, ni en ambientes que no posean ventilación adecuada.

Cualquier manipulación de los dispositivos de seguridad y de las conexiones de gas, **PUEDEN CAUSAR UN GRAVE RIESGO PARA LA SALUD**, cuyas consecuencias serán responsabilidad de quien la efectuara.

Para asegurar una adecuada ventilación del ambiente donde esta instalado el Fogón, se debe dejar una abertura fija en forma permanente (rejilla de ventilación). CONSULTE CON EL GASISTA MATRICULADO, la dimensión de la abertura que corresponde según las dimensiones del ambiente.

El Fogón deberá instalarse únicamente dentro de Hogares y sobre pisos de materiales no inflamables.


En caso de instalar el Fogón sobre el piso dejar como mínimo 50cm libres a los costados del mismo; EVITE COLOCAR CORTINAS U OTROS ELEMENTOS QUE SIGNIFIQUEN PELIGRO DE COMBUSTIÓN cerca del Fogón (Fig. 2).

Si va a mantener el Fogón apagado por más de un día, cierre la llave de gas de su instalación domiciliaria.

En caso de fuga de gas debe cortarse, inmediatamente la alimentación, mediante una válvula de corte adyacente al artefacto.


El cumplimiento de indicaciones y un periódico mantenimiento evitarán **RIESGOS PARA LA VIDA** de los ocupantes de la vivienda.

WWW.TAS-EME.COM.AR



DIMESIONES


Fig. 3 VISTA FRONTAL






ANDINO KOMPAKT

Fig. 5 VISTA FRONTAL





SUPER ALPINO CLASSIC

Fig. 7 VISTA FRONTAL





Fig. 8 VISTA LATERAL DERECHA



ATEK PLUS

■ INSTAGRAM.COM/TASEMEDFICIAL


ENCENDIDO

IMPORTANTE: El accionamiento de las válvulas tiene una traba que no permite girar la perilla de regulación si no es con una leve presión hacia adentro para poder moverla, garantizando así, que la entrada de gas sea por un movimiento voluntario y no accidental.

Una vez que el Piloto Analizador permanece encendido, deje de empujar paulatinamente la perilla. Presione la misma levemente y gírela hasta llegar a la posición **MÁXIMO (())**. Para regular la temperatura, vuelva a presionar la perilla levemente y gírela a la **MÍNIMO (**O) Es normal que en las primeras horas perciba algún olor extraño o humo, esto se debe al curado de algún componente de las piedras, pero desaparece en poco tiempo.

PASOS PARA EL ENCENDIDO

- **01-** Abra la llave de paso del gas.
- 02- Empujando la perilla de la Válvula de Control de Temperatura hacia adentro, girela a la posición 🏠 (piloto), encienda un fósforo extra largo o un hisopo (si el Fogón no tiene Encendido Electrónico), acerquelo al Piloto Analizador del Fogón que está ubicado a su derecha, debajo del leño (ver Fig.9) y empuje hacia adentro la perilla durante 30 segundos.
- 03-El Piloto Analizador de Ambiente se apagará y cortará el suministro de gas al Fogón si el ambiente está mal ventilado y comienza a escasear el oxígeno. En este caso sólo será necesario ventilar el ambiente para poder encender el Fogón nuevamente.
- **04-**Al apagar el Fogón, puede dejar el Piloto Analizador encendido, ubicando la perilla en 🌣 (piloto) para facilitar posteriores reencendidos. Si desea apagar también el piloto, debe de girar la perilla hacia la posición (cerrado).



FOGONES CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO (FOGONES ATEK PLUS/ SUPER ALPINO CLASSIC)


Una vez girada la perilla de la Válvula de Control de Temperatura hacia la posición 🏠 (Piloto) empuje ésta hacia adentro mientras pulsa el botón de Encendido Electrónico hasta que el Piloto Analizador encienda. Una vez encendido, mantenga oprimida la perilla durante 30 SEGUNDOS. Si el Piloto no enciende a la 4° ó 5° pulsación, suelte la perilla, espere 10 segundos y repita la operación. Continúe con el punto 3 de **ENCENDIDO.**

INSTAGRAM.COM/TASEMEDFICIAL

MODO DE USO DEL AROMATIZADOR

-Estando el fogón apagado, llene 3/4 partes del recipiente con agua y agréguele unas gotas de esencia (Fig. 10)

Fig. 10



AROMATIZADOR DE AMBIENTE

El Aromatizador de Ambiente es un recipiente con forma de leño donde se coloca la esencia aromatizante, aprovechando el aire caliente generado por el Fogón, evapora lentamente la esencia manteniendo el ambiente perfumado durante horas.

No deben usarse perfumes o colonias que contengan alcohol por ser altamente inflamables.

KIT PARA LA CONVERSIÓN DEL FOGÓN DE GAS NATURAL A GAS LICUADO

INYECTOR DEL PILOTO	INYECTOR DEL QUEMADOR			
		Andino Kompakt: Ø1.25mm		
		Super Alpino Classic: Ø1.60mm		
		Atek Plus: Ø1.60mm		

CONVERSIÓN A GAS LICUADO

El Fogón sale de fábrica calibrado para usar con Gas Natural; no obstante ello puede adaptarse para usarlo con Gas Licuado.

- La conversión de gas natural a gas licuado debe ser realizada por un Gasista Matriculado.
- Para trabajar más cómodo haga la conversión apoyando el Fogón sobre una mesa.


LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES:



Paso 1

Primero gire el Fogón sobre la mesa.


Reemplace el inyector "A" del quemador por el inyector provisto, utilizando una llave fija de 12mm.




Paso 2

Afloje la tuerca con virola **"B"** del caño conexión válvula con Piloto utilizando la llave de 12mm.

CONVERSIÓN A GAS LICUADO








Paso 3

Desconecte el caño del Piloto Analizador "C" utilizando dos llaves de 12mm, con una llave mantenga firme el invector Piloto "D" y con la otra llave afloje la tuerca con virola "E". Luego mueva hacia abajo el caño Piloto Analizador.

Paso 4

Desajuste con una llave de 12 la conexión Válvula-Piloto **"F"**, luego repita el paso con el Piloto "G" y desajuste con la misma llave el Inyector Piloto "H" (posteriormente puede retirarla a mano). Reemplacelo por el inyector provisto y vuelva a realizar la conexión con el Piloto "G" y la válvula "F". No olvide ajustar la tuerca con virola "B" (página 9) aflojada en el paso 2.



Paso 5

Conecte el Fogón en la red de gas y, antes de encenderlo, gire la perilla de control de temperatura "i" a la posición A (Piloto), pulse y verifique con agua jabonosa que no haya fugas de gas en las conexiones previamente desmontadas.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del Fogón PUEDE SER REALIZADO POR EL USUARIO DEL MISMO. No necesita personal especializado, y consiste en limpiar el Fogón v sus alrededores.


Limpie con un pincel o con una aspiradora todo el polvo y cualquier otro residuo acumulado en el quemador y el Piloto especialmente en la toma de aire del mismo (Fig 12).

Aromatizador de Fig. 11 ambientes Perilla de control Encendido Piezoeléctrico de temperatura (Super Alpino Classic / Atek Plus)

El piloto Analizador (Fig 12) tiene una toma de aire que NO DEBE TAPARSE. Preste especial atención al hacer la limpieza para que no quede obstruida.

Una vez al año debe revisar que NO haya perdidas de gas en las conexiones. Para hacer esto coloque espuma jabonosa sobre todas las conexiones de gas que haya en la instalación, verificando que no se generen burbujas que indicarían la existencia de pérdidas.

Fig. 12



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tipo de gas	Potencia nominal	Presión de alimentación	Ø de inyector	Cant. de leños	Dimensiones
Andino Kompakt	GN/GL	5500 Kcal/h 6396W	180 mmca (1.76 kPa) GN 280mmca (2.74 kPa) GL	1.85mm 1.25mm	4	380x270x330mm
Super Alpino Classic	GN/GL	6500 Kcal/h 7569W	180 mmca (1.76 kPa) GN 280mmca (2.74 kPa) GL	2.10mm 1.60mm	4	380x270x330mm
Atek Plus	GN/GL	7500 Kcal/h 8733W	180 mmca (1.76 kPa) GN 280mmca (2.74 kPa) GL	2.30mm 1.60mm	4	420x270x330mm

Fábrica: Chubut 3247 (B1824FWA) Lanús Oeste. Buenos Aires, Argentina. **T.** 54 11 4262.1002 / ventas@tas-eme.com.ar

WWW. TAS-EME.COM.AR

INSTAGRAM.COM/TASEMEDFICIAL